
## RM60 设置端口转发测试步骤


实现 wan 口设备与 lan 口与 wlan 设备通信


准备两台电脑,一台连接模块 wan 口 一台通过无线连接模块







1. 进入 web 界面设置 wan 口静态 ip, 同时电脑连接 wan 口同样设置静态 ip, 相同网段







2. web 界面设置端口转发,转发设置的 ip 要和 wlan 连接的客户端 ip 一致





3. 两台电脑打开 tcp 测试工具, lan 口创建服务端, ip 和端口转发一

致,wan 口设置客户端连接的 ip 是 wan 口创建的静态 ip 和端口转发设置的端口号。

至此应该能完成 wlan 设备和 wan 口设置的数据互传。